

油漏れ対策書

<p>d) 事務所側対応</p> <p>緊急連絡網</p> <p>e) 乗務員待機後</p>	<p>油漏れの連絡を受けた事務所側は直ちに各連絡先に緊急連絡を行うこと</p> <p>トラックメーカー</p> <p>日野自動車緊急連絡先 078-857-1001 (昼間) 078-857-7143 (夜間)</p> <p>いすゞ自動車緊急連絡先 0120-07-0889</p> <p>日産ディーゼル緊急連絡先 078-453-1022 0120-232-491</p> <p>三菱ふそう緊急連絡先 0120-920-597</p> <p>あかつきレッカー移動 078-974-0110</p> <p>日本興亜レッカー移動 0120-040-546</p> <p>各行政機関</p> <p>道路管理者緊急連絡先 各市町村</p> <p>河川管理者緊急連絡先 各市町村</p> <p>消防署緊急連絡先 119</p> <p>警察署緊急連絡先 110</p> <p>各行政機関に連絡後荷主様、顧客様へ連絡すること</p> <p>荷主様緊急連絡先</p> <p>顧客様緊急連絡先</p> <p>乗務員は事務所からの連絡を待ち 各行政機関、トラックメーカー到着後、直ちに終息に努めること</p> <p>終息後は事務所側に連絡し今後の対応、輸送を打合せする</p>	<p>※事故の場所、状況、事故現場の連絡先など対応の仕方なども聞く</p> <p>※事故の場所、状況、事故現場の連絡先など</p> <p>※事故の場所、状況、事故現場の連絡先などまた荷物の状況と対応も連絡する</p>
--	---	--